

VIVE-COSMOS セッティングマニュアル

1. 設置環境の整備

- ・コンセント 2 口が必要。
- ・照度に注意すること。明るすぎても暗すぎてもいけない。
- ・エリア設定が必要な為、周辺を片付けておくこと。
- ・PC、コントローラーを置くため普通教室の 2 人掛け机以上のサイズの
テーブルを設置しておくこと。

2. PC のセッティング

- ・箱から取り出す。



・ACアダプターの挿入




- ・PC を起動する。

- ・PW は【5333】


3. VIVE-COSMOS のセッティング

- ・箱から取り出す。











・形状が上の写真のように上下非対称なので、【おにぎりマーク】に注意!



・ゆっくり、着実に挿入



・次はコントローラーの起動




・【おにぎりマーク】を押すと



・点灯。【L】【R】両方起動してください。

4. PC と VIVE-COSMOS の接続





・VIVE-COSMOS のケーブル 2 本を挿入。【青】は【青】。【赤】は【赤】。




・接続完了。

5. VIVE-CONSOLE の起動



・赤丸部分をダブルクリック



・しばらく待つ、赤い注意マークが消え、両側のコントローラーを示す

アイコンが水色になれば OK。

6. Steam を起動



・赤丸部分をダブルクリック。



・こんな画面が出てきます。

7. ゴーグルの微調整



・頭位調整はこのダイヤルを【左】で【緩く】、【右】で【きつく】。




・赤矢印の部分が伸縮します。

8. ゴーグル装着後、エリア設定まで



- ヘッドセット(=ゴーグル)を装着してください。



- ストラップを締めてコントローラーが手から離れないように固定し、トリガーを引いて次のステップに進みます。



- 赤丸がトリガーです。



*


・プレイエリアを認識する為、周囲を見回します。【左】【右】【上】【下】をゆっくりと見回して下さい。

インジケーターが100%を表示したら完了です。



*

・この画面で完了です。



*


・次に床面を設定します**水色の矢印部分**にコントローラーを当てて

床に向けて動かします。画面の動きを待ちながら、ゆっくりと動かすのがコツです。



*

・床の設定が終わると上の画面が出てきます。【次へ】を指定します。




*

・次に、床にプレイエリアの境界線を引きます。コントローラーから出ている光線を床面に当てて、自分の周囲に円を描きます。

(四角形でも OK)

引いた線は赤線で示されます。

スタート地点に戻ってきて図形が閉じれば完成です。



*

・描いたエリアに沿って赤い柵が見えます。【水色のOK】に光線を合わせてトリガーを引きます。

これで VIVE-COSMOS の準備が完成しました。

9. VR 動画教材の起動



・黄色の○がカット教材。赤色の○がシャンプー教材です。PC 上で選択してダブルクリックしてください。

・これで映像教材の再生が始まります。

教材のコンテンツを選択する時は、コントローラーから出ている光線をパネルに当てて、トリガーを引いてください。

注：第 8 章の【*】の付いている画像及び説明の文章は株式会社ユニットコム様のご厚意により引用させていただいております。

参考 URL：

[VIVE COSMOS スペック&セットアップ手順 レビュー | パソコン工房 NEXMAG \(pc-koubou.jp\)](https://www.nextmag.jp/pc-koubou/2018/07/20/vive-cosmos-specs/)